

Istruzioni per il montaggio

Montaggio Semplice e Veloce

SCOPA STATIC E SCOPA DINAMIC

1 Inserire l'attacco nella guida ricavata nella parte spazzante grigia

2 Ottenere la coincidenza tra il foro anteriore dell'attacco e il foro centrale della spazzante

3 Nei fori dell'attacco avvitare i 2 pomelli, uno nel foro anteriore e uno in un foro posteriore, oppure le 3 autofilettanti

Attenzione!
Le viti autofilettanti non devono avere la testa svasata che potrebbe creare rotture nell'attacco

SCOPA MOVING E SCOPA SPRING

1 Inserire l'attacco nella guida ricavata nella parte spazzante grigia

2 Ottenere la coincidenza tra il foro anteriore dell'attacco e il foro centrale della spazzante

3 Avvitare il pomello o una delle viti autofilettanti nel foro anteriore dell'attacco

4 Portare il manico in posizione perpendicolare rispetto alla spazzante in modo da facilitare l'inserimento delle viti posteriori

5 Avvitare 2 viti autofilettanti nei 2 fori posteriori laterali dell'attacco

Attenzione!
Le viti autofilettanti non devono avere la testa svasata che potrebbe creare rotture nell'attacco

ASSEMBLAGGIO DEL MANICO

a Inserire 2 dadi nelle sedi esagonali dell'attacco

b Solo per manici Ø 30: inserire l'adattatore

c Inserire l'anello INOX alla base dell'attacco

d Inserire il manico sopra l'attacco facendo coincidere i fori come da disegno

e Avvitare le viti con le rispettive rondelle nel manico

f Avvitare le viti con le rispettive rondelle nell'attacco